

**Компания «Клинский дверник»**

**(ИП Шибко А. Н.)**

**ДМП-2-(EI60)**

**Дверь металлическая  
противопожарная двупольная  
сплошного сечения  
впускаемая по  
ТУ 5262-001-67219297-2011**

**Компания «Клинский дверник»**

**Московская обл., Клинский район, д. Коноплино,  
строение 49, 50, 51**

**Тел. +7 (495) 508-30-54**

**ПАСПОРТ**

**(руководство по эксплуатации)**

**г. Москва, 2017**

## **1. Общие сведения об изделии**

- 1.1 Двери являются огнестойкими, противопожарными, предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах в помещениях (код ОКП 52 6217)
- 1.2 Двери выпускаются в соответствии с ТУ 5262-001-67219297-2011.
- 1.3 Сертификат пожарной безопасности С-RU.н547.В.00148
- 1.4 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию двери, не указанные в настоящем паспорте, не ухудшающие ее огнестойкость.
- 1.5 По требованию Заказчика возможно изменение габаритных размеров двери под готовый монтажный проем и производить установку дополнительных замков.

## **2. Основные технические характеристики**

- 2.1 Габаритный размер по коробке двери (допуски габаритных размеров по высоте и ширине от +15% до -30%),мм .....  
..... 1710x2200
- 2.2 Толщина полотна двери,мм (без декоративных накладок)  
..... до 60
- 2.3 Масса двери, кг, не более..... 200
- 2.4 Предел огнестойкости Е1,мин., ..... не менее 60

## **3. Комплект поставки**

<b>Комплектация</b>	<b>Кол-во, шт.</b>
Дверь в сборе с рамой	<b>1</b>
Ключи замка механического	<b>1 комплект</b>
Паспорт на дверь	<b>1</b>
Копия сертификата пожарной безопасности	<b>1</b>
Доводчик (по требованию Заказчика)	<b>1</b>

## **Установка и монтаж**

- 4.1.1 Доставку двери осуществлять на транспортировочном поддоне.
- 4.1.2 Дверь устанавливается только после завершения всех монтажно-строительных работ перед началом отделочных работ на объекте.
- 4.1.3 При монтаже запрещается:
  - использовать раму двери как силовой элемент
  - приварка стыковым швом по контуру двери к металлоконструкции проема
- 4.2.1 производить рихтовку двери и подвергать ее любым другим ударным нагрузкам
- 4.2.2 Подготовить проем под дверь.
- 4.2.3 Дверную раму с дверью установить согласно п.4.2.3. в стеклом проеме, после чего в стене проема высверлить отверстия в проушинах рамы. В отверстия вставить стержни - анкера, и притянуть их к проушинам.
- 4.2.4 Установить дверную раму с дверью в проем объекта на нижнюю полку и закрепить ее в проеме в следующей последовательности:
  - стойку рамы со стороны петель выставить с помощью строительного уровня в плоскости полотна двери и поперечной плоскости, зафиксировать в проеме с помощью клиньев
  - открыть механический замок, открыть дверь
  - стойку рамы со стороны замков выставить по отвесу в обеих плоскостях и предварительно закрепить клиньями, обеспечив равномерный зазор по периметру между дверью и рамой и совпадение плоскостей полотна двери и рамы. Закрытие двери должно быть свободным, без заеданий и значимых усилий.
  - дополнительно проверить отвесом все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы - окончательный монтаж в проеме проводить не допуская деформации и смещения рамы при тепловых нагрузках в сварочных швах.
- 4.2.5 После окончательной установки двери в проеме объекта монтажный зазор между рамой двери и бетонным блоком, также откосы на коробке двери заполнить материалом из цементно-песчаного раствора.

4.2.6 Установить дверной доводчик (усилие не более 300 кг) в соответствии с инструкцией по установке на него.

Восстановить краску на раме и каркасе двери (в случае необходимости).

## 5.Меры безопасности

5.1 При монтаже двери необходимо соблюдать меры безопасности, принятые при производстве строительно-монтажных и такелажных работ.

5.2 Полотно двери ведите плавно во избежание нанесения себе травм и поломки двери.

5.3 Не закрывайте дверь, держа ее за торец.

5.4 Не оставляйте вещи и инструменты в зоне поворота полотна двери.

5.5 Не оставляйте людей закрытыми в помещении, где устанавливается дверь.

5.6 К установке двери допускать людей, ознакомленных с паспортом на изделие и обученных работе с замком.

## 6. Хранение,транспортировка,упаковка.

6.1 Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться на складе предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40С и относительной влажности не более 80% при температуре (25±10)°С

6.2 При хранении изделий их количество по высоте не должно превышать 3 шт.

6.3 Хранение ключей и паспорта должно производиться отдельно от дверей

С нанесением на бирке двери номера ключей.

6.4 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими для каждого вида транспорта.

6.5 При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег)
- попадание на полотно строительной грязи, особенно цементной пыли или раствора, деформация коробки двери и механизма при выполнении такелажных работ

## 7.Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует качество двери (и ее элементов) при соблюдении Требований по установке, условий эксплуатации, правил транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации (за исключением дверных доводчиков)- 24 мес. с момента продажи.

Гарантийный срок службы изделия - 20 лет.

По окончании гарантийного срока возможно заключение договоров по техническому обслуживанию изделия.

В течении гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно производить ремонт пришедших в негодность деталей, или изделия в целом при условии возврата дефектных деталей или изделия с паспортом. Если поломка произошла по вине заказчика, изготовитель может произвести ремонт за счет заказчика.

## 8.Свидетельство о приемке

Дверь (зав№.....) соответствует техническим условиям

ТУ 5262-001-67219297-2011 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «.....».....2017

Дата продажи «.....».....2017

(подпись)

М.П.